

# Fiche Technique Interrupteurs et prises ENERGICAL

## Série NOOR(9207) et DIAA(6000)

Specifications techniques	
Degré de protection contre l'accès aux parties dangereuses et contre les effets nuisibles dus à la pénétration de corps étrangers solides	IP2X
Degré de protection contre les effets nuisibles dus à la pénétration de l'eau	IPX0
Type	Encastré
Fixation cable	A vis
Fréquence assignée	50Hz
Tension assignée (V)	250V~
Courant assigné interrupteur (A)	10A
Courant assigné prise (A)	16A
Matière plastique (partie extérieur)	PC auto extinguable
Matière plastique (partie mécanisme)	ABS auto extinguable
Métal de contact	Laiton
Endurance Interrupteur (ON/OFF)	40 000 fois
Endurance Prise (Inséré/retiré)	5000 fois
Garantie	2 ans

Référence	Modèles
9207-01 6000-01	Interrupteur simple 
9207-02 6000-02	Interrupteur double 
9206-31 6000-31	Interrupteur va et vient

	<table border="1"> <thead> <tr> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"> </td> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </tbody> </table>	4	5	6				1	2	3
4	5	6								
1	2	3								
9206-32 6000-32	<p>Interrupteur double va et vient</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"> </td> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </tbody> </table>	4	5	6				1	2	3
4	5	6								
1	2	3								
9206-00P 6000-00P	<p>Interrupteur sonnette</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"> </td> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </tbody> </table>	4	5	6				1	2	3
4	5	6								
1	2	3								
9206-00 6000-00	<p>Bouton poussoir</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"> </td> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </tbody> </table>	4	5	6				1	2	3
4	5	6								
1	2	3								
9206-42 6000-42	Prise simple									
9206-46 6000-46	Prise avec terre									
9207-56 6000-56	Prise double									
9207-52 6000-52	Prise double avec terre									
9207-70S 6000-70S	Prise satellite									
9206-63 6000-63	Prise téléphone									

9206-61 6000-61	Prise réseau
9206-71 6000-71	variateur 400W
9206-USB 6000-USB	Prise USB
9207-78 6000-78	Prise avec terre+2USB
9207-90 6000-90	Auto éclairage
9207-91 6000-91	Détecteur de mouvement